



Hochbeet "ERGO GROW"

Montageanleitung

Art.-Nr.: 47014
Modell: 2026

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit.....	3
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
Symbolerklärung.....	4
Sicherheitshinweise.....	4
Hinweiserklärung	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Erstinbetriebnahme	6
Produkt prüfen	6
Lieferung prüfen.....	7
Nicht im Lieferumfang enthaltenes, benötigtes Material.....	7
Montage.....	8
Reinigung	12
Wartung und Pflege.....	13
Technische Daten	13
Entsorgung	13
Verpackung entsorgen.....	13
Produkt entsorgen	13

Sicherheit

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Hochbeet "ERGO GROW" (im Folgenden nur „Produkt“ genannt).

Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Anlegen von Hochbeeten konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Symbolerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Gewächshaus oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage und Handhabung des Produkts.



Bauen Sie das Produkt zu zweit auf.



Tragen Sie bei der Montage Sicherheitsschuhe.



Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.

Sicherheitshinweise

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG

Erstickungsgefahr!

Kinder können Montageteile in den Mund nehmen und sie verschlucken oder sich in der Verpackungsfolie verfangen.

- Halten Sie Kinder fern von dem Verpackungsmaterial, von den Montageteilen und dem Montageort.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen (z. B. Grill) fern. Entfachen Sie kein Feuer in der Nähe vom Produkt.
- Platzieren Sie das Produkt so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Lassen Sie das Produkt nicht teilweise montiert stehen.

- Achten Sie bei der Montage des Produkts darauf, Ihre Finger nicht einzuklemmen.
- Einige Metallteile haben scharfe Kanten, die zu Schnittverletzungen führen können. Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.
- Die Montage sollte von 2 Personen durchgeführt werden.

Erstinbetriebnahme

Produkt prüfen

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Inverkehrbringer.

Lieferung prüfen

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.

Art. Nr.	Menge	Abbildung
1	4	
2	2	
3	2	
4	4	
5	59	
6	59	
7	2	
8	2	

Nicht im Lieferumfang enthaltenes, benötigtes Material

	Kreuzschlitz-Schraubendreher
	Gabelschlüssel

Montage

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Ein ungeeigneter Aufstellungsort kann zu Beschädigungen am Produkt führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen, waagerechten und ausreichend tragfähigen Untergrund.
- Achten Sie auf die Standsicherheit des Produkts: Es darf nicht wackeln.

VORSICHT


Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.


- Halten Sie Kinder und Tiere vom Montageort fern.
- Bauen Sie das Produkt nicht an einem besonders windigen Tag auf. Die Paneele wirken wie ein Segel und können zu Sach- und Personenschäden führen, wenn Sie vom Wind mitgerissen werden.



Stellen Sie das Produkt in Nord-Süd-Richtung auf, um eine optimale Sonneneinstrahlung zu gewährleisten.




1. Verschrauben Sie zwei der Eckverbindungen **1** mithilfe von jeweils sechs Schrauben **5** und sechs Muttern **6** am Paneel **3**.
2. Wiederholen Sie Schritt 1 mit dem zweiten Paneel **3** und den übrigen beiden Eckverbindungen **1**.




3. Verschrauben Sie das Verbindungselement **8** mithilfe von drei Schrauben **5** und drei Muttern **6** an den gezeigten Stellen auf dem Paneel **2**.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 mit dem zweiten Paneel **2** und dem übrigen Verbindungselement **8**.

3






5. Setzen Sie das Paneel 3 an das Paneel 2 an und verbinden Sie es an der Eckverbindung 1 jeweils mit sechs Schrauben 5 und sechs Muttern 6.

4





6. Wiederholen Sie Schritt 5 auf der gegenüberliegenden Seite.

5




7. Verschrauben Sie die beiden Querstangen **7** jeweils an den zwei gezeigten Stellen mit den Verbindungselementen **8**. Verwenden Sie dazu jeweils zwei Schrauben **5** und zwei Muttern **6** (siehe **Abb. 5A**).
8. Verschrauben Sie mithilfe einer Schraube **5** und einer Mutter **6** die beiden Querstangen **7** miteinander (siehe **Abb. 5B**).

6



9. Setzen Sie das Paneel **3** an die Paneele **2** an und verbinden Sie es an den Eckverbindungen **1** mit jeweils sechs Schrauben **5** und sechs Muttern **6**.



10. Stecken Sie die vier Verbindungswinkel **4** wie gezeigt auf die Ecken des Produkts.

Das Produkt ist fertig montiert.

Reinigung

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Verunreinigungen zu entfernen.
- Spritzen Sie das Produkt bei starker Verschmutzung mit einem Gartenschlauch ab.

Wartung und Pflege



HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Das Produkt bietet Wind und Sturm eine Angriffsfläche. Schraubverbindungen können sich dadurch schnell lösen.

- Kontrollieren Sie nach stärkerem Wind oder Sturm, ob die Schraubverbindungen fest sind.
- Kontrollieren Sie alle drei bis vier Monate, ob die Schraubverbindungen des Produktes noch fest sind.

Technische Daten

Artikelnummer: 47014

Gewicht: 9,0 kg

Materialstärke: 0,6 mm

Abmessungen (B × H × T): 70,0 × 70,0 × 126,0 cm

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Verpackung umweltschonend entsorgen. Dieses Symbol zeigt, wie Sie die Verpackungsmaterialien zur Entsorgung richtig trennen. Entsorgen Sie Verpackungen aus Papier in die Altpapiertonne.



Recycling-Code PAP 21 bedeutet, der Werkstoff ist als „Sonstige Pappe“ einzustufen und wird als Verpackung wiederverwertet.

Produkt entsorgen

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

Haben Sie Fragen?

Service-Hotline: +49 (0) 9145 28499-13
zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz

E-Mail: service@bt-gardening.com

Für jede Art Service, Reklamation und technischen Support
können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter
wenden.

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

B & T Global GmbH
An den Reifwiesen 3
91799 Langenaltheim
Germany

2026

Inverkehrbringer:

B & T Global GmbH
An den Reifwiesen 3
91799 Langenaltheim
Germany